



Fig. 2 - Ajuste de profundidad

**3 - Pelar el cable:**

**3.1** - El bloque V es removible (fig. 3) y ajustable de acuerdo al tipo de cable a ser pelado. Use la punta de la llave hexagonal (allen) para empujar el bloque V para fuera del compartimiento. Alinee el carácter del bloque V con la flecha < y, en seguida, insiera nuevamente el bloque V en su compartimiento.

El carácter marcado en el bloque V indica el tamaño del cable a ser pelado:  
6 = RG06 (5C2V), 8 = RG58 (3C2V), 9 = RG59 /62 y D = RG-174



Fig. 3 - Pelar el cable

**3.2** - Sostenga firmemente el pelacables en la mano y presione para abajo el apoyo ranurado para abrir las garras.

**3.3** - Insiera el cable coaxial, en el canal del bloque V hasta alcanzar el guía en V en el lado opuesto del cuerpo del pelacables. En seguida libere las garras apoyando sobre el cable.

**3.4** - Insiera el dedo en la anilla situada en la parte trasera del pelacables y gire de 1 a 4 veces, en sentido horario, para cortar la cubierta del cable.

**3.5** - Presione nuevamente para abajo el apoyo ranurado para abrir las garras y retirar el cable pelado. Retire la cubierta externa y el revestimiento dieléctrico para exponer el conductor interno.



Fig. 4 - Láminas de corte



Fig. 5 - Canal V y cable coaxial

vonder®

vonder®

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações entre em contato com a VONDER através do site [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br), pelo e-mail [contato@vonder.com.br](mailto:contato@vonder.com.br) ou Assistência ao Consumidor – ASCON: 0800 723 4762

En caso de dudas, sugerencias o reclamaciones entre en contacto con VONDER através del sitio [www.vonder.com.br](http://www.vonder.com.br) o por e-mail [contato@vonder.com.br](mailto:contato@vonder.com.br)

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92  
Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900  
Curitiba - PR • Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER.  
Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER.

**DESENCAPADOR DE CABO COAXIAL**

Pelacables de cable coaxial



Imagens ilustrativas/Imágenes ilustrativas



Leia antes de usar e guarde este manual para futuras consultas.  
Lea antes de usar y guarde para futuras consultas

## Símbolos e seus significados

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/Atenção!	Alerta de segurança (riscos de acidentes), e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operação/instruções	Leia o manual de operação/instrução antes de utilizar o equipamento.
	Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual)	Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho.

Tabela 1 - Símbolos e seus significados

## 1 - Comprimento de descape:

O desencapador VONDER permite o ajuste do comprimento de descape nas seguintes medidas; 4 mm, 6 mm, 8 mm e 12 mm. O desencapador vem ajustado com comprimento padrão de 6 mm. Para outros comprimentos, ajuste a posição das lâminas.



Fig. 1 - Medidas de ajuste

## 2 - Ajuste de profundidade das lâminas:

O Desencapador de Cabo Coaxial VONDER é equipado com duas lâminas de corte. Para ajustar a profundidade das lâminas utilize a chave hexagonal (allen) que está encaixada na parte inferior da ferramenta.

Insira a chave allen no parafuso correspondente a cada uma das lâminas (localizado na base do desencapador), em seguida, gire a chave no sentido horário para subir a lâmina e aumentar a profundidade de corte, ou no sentido anti-horário para baixar a lâmina e diminuir a profundidade de corte. (fig. 2)



Fig. 2 - Ajuste de profundidade

## 3 - Desencapar o cabo:

3.1 - O bloco V é removível (fig. 3) e ajustável de acordo com o tipo de cabo a ser desencapado. Use a ponta da chave hexagonal (allen) para empurrar o bloco V para fora do compartimento. Alinhe o caractere do bloco V com a seta < e, em seguida, insira novamente o bloco V no seu compartimento.

O caractere marcado no bloco V indica o tamanho do cabo a ser desencapado: 6 = RG06 (5C2V), 8 = RG58 (3C2V), 9 = RG59/62 e D = RG-174.



Fig. 3 - Desencapar o cabo

3.2 - Segure firmemente o desencapador na mão e pressione para baixo o apoio ranhurado para abrir as garras.

3.3 - Insira o cabo coaxial, no canal do bloco V até atingir o guia em V no lado oposto do corpo do desencapador. Em seguida libere as garras apoiando sobre o cabo.

3.4 - Insira o dedo no olhal localizado na parte traseira do desencapador e gire de 1 a 4 vezes, no sentido horário, para cortar a capa do cabo.

3.5 - Pressione novamente para baixo o apoio ranhurado para abrir as garras e remover o cabo desencapado. Retire a capa externa e o revestimento dielétrico para expor o condutor interno.



Fig. 4 - Lâminas de corte



Fig. 5 - Canal em V e cabo coaxial

## Símbolos y sus significados

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/¡Atención!	Alerta de seguridad (riesgos de accidentes) y atención durante el uso
	Lea el manual de operaciones/instrucciones	Lea el manual de operaciones/instrucciones antes de utilizar el equipo
	Utilice EPI (Equipamiento de Protección Individual)	Utilice un Equipamiento de Protección Individual adecuado para cada tipo de trabajo

Tabla 1 - Símbolos y sus significados

## 1 - Largo del pelado de cables:

El pelacables de cable coaxial VONDER permite el ajuste del largo del pelado de cables en las siguientes medidas; 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm. El pelacables viene ajustado con un largo estándar de 6 mm. Para otros largos, ajuste la posición de las láminas.

## 2 - Ajuste de profundidad de las láminas:

El Pelacables de Cable Coaxial VONDER está equipado con dos láminas de corte. Para ajustar la profundidad de las láminas utilice la llave hexagonal (allen) que está encajada en la parte inferior de la herramienta.

Insiera la llave allen en el tornillo correspondiente a cada una de las láminas que están situadas en la base del pelacables en seguida, gire la llave en sentido horario para subir la lámina y aumentar la profundidad de corte, o en sentido anti horario para bajar la lámina y disminuir la profundidad de corte (fig. 2).



Fig. 1 - Medidas de ajuste