

## Utilizando seu produto

**LIGAÇÃO** - Antes de começar a utilizar o produto, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

Ligar o depurador 5 minutos antes de começar qualquer cozimento. Após o cozimento deixar o depurador ligado por mais 10 minutos para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado. Para ligar e desligar o motor pressione a tecla liga/desliga.


## ILUMINAÇÃO

- Para ligar e desligar a lâmpada do depurador clicar na tecla de luz.

## VELOCIDADE

- Este depurador possui diferentes velocidades de filtragem, atendendo diferentes necessidades de cozimento. Para ligar a velocidade pressione a tecla liga/desliga e escolha as seguintes velocidades:

- Velocidade 1 - Para uma troca contínua e silenciosa do ar.
- Velocidade 2 - Indicada para a maioria das condições de cozimento. Melhor relação entre quantidade de ar filtrado e produção de ruído.
- Velocidade 3 - Para troca excessiva de vapores. Indicada para uso prolongado. Para desligar o depurador pressione a tecla liga/desliga.



## Limpeza e manutenção

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter e proteger seu depurador por um longo período de tempo, siga as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica.
- Não tente abrir a moldura ao redor do filtro de carvão. O uso médio do filtro é de três a seis meses, de acordo com o seu hábito de uso. Não poderá ser lavado!
- Limpar a área externa com água e detergente neutro e secar com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox;
- Limpar sempre as partes em inox do depurador após o uso;
- O filtro de alumínio deverá ser desencaixado e lavado pelo menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;



### LIMPEZA DO FILTRO DE ALUMÍNIO

O filtro é feito de alumínio. Não use detergente corrosivo para limpá-lo. Manter o filtro limpo irá permitir que o aparelho funcione corretamente. Siga exatamente os passos descritos a seguir para realizar a limpeza:

**Método 1** - Coloque o filtro metálico imerso em água limpa, adicione detergente neutro e deixe de molho de 2 a 3 min. Use luvas e limpe o filtro com uma escova macia. Não aplique muita pressão, pois o filtro é delicado e pode ser facilmente danificado.

**Método 2** - Dependendo das especificações de sua máquina de lavar louças, você pode utilizá-la para lavar o filtro de alumínio. Neste caso, fixe a temperatura em 60 °C.

### TROCA DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções aqui descritas:

(1) Retire os filtros de alumínio, acionando a trava do mesmo.

(2) Retire o filtro de carvão ativado e substitua sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca em três ou seis meses, de acordo com o seu hábito de uso.

**Observação:** O filtro de carvão ativado não poderá ser lavado.

### Informações importantes sobre o produto inox:

Todos os materiais de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão quando em contato com produtos de limpeza como saponáceos e polidores (que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária). Utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos sujeitos à corrosão (ferrugem) pois são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza. Diferentemente destes, muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aço inox magnético (que permite a fixação de ímãs) e por isto, exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar sinais de oxidação.

### Dicas importantes

Devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, nossos depuradores consomem menos energia do que outras marcas. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- \* Desligar sempre os aparelhos da tomada;
- \* Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho;
- \* Substituir tomadas muito antigas ou danificadas;
- \* Não ligar o depurador na mesma tomada que outros aparelhos.

## Termo de Garantia

O seu depurador do Grupo New Order é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual, concedida pelo Grupo New Order.**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto e o número de série do seu aparelho, além de seus documentos pessoais.

Durante o período de vigência da garantia, somente a fabricante ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

**O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, bem como o direito de troca ou devolução, quando:**

- O uso do depurador não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, altura mínima e máxima recomendada entre a mesa do cooktop/fogão e a base da coifa e/ou depurador de ar, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e /ou autorizada pelo Grupo New Order Com. e Exp. Ltda.;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

**As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica ou gás, tais como: oscilações, e etc.;

- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

- Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
- Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

**A garantia Contratual não cobre:**

Filtro de carvão ativado, filtro de alumínio, vidros, lâmpadas, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, estes componentes possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

**Esclarecimento:**

- Caso Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

## Importante

O GRUPO NEW ORDER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega/ vendedor.

## Considerações Finais

- O Grupo New Order não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- O Grupo New Order reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

# Grupo New Order

Para conhecer toda nossa linha, bem como peças e acessórios, confira:



[www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br)



[www.nardelli.com.br](http://www.nardelli.com.br)

O Grupo New Order reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

**Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-525 | Blumenau/SC**  
**SAC Fone/Whatsapp ☎ (47) 3236-1600 OPÇÃO 7**  
**E-mail: [assistencia@gruponeworder.com.br](mailto:assistencia@gruponeworder.com.br)**

**Site: [www.fogatti.com.br/fale-conosco.html](http://www.fogatti.com.br/fale-conosco.html) | [www.nardelli.com.br/faleconosco](http://www.nardelli.com.br/faleconosco)**

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 08h às 12h e das 13h às 18h

Sexta-feira: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

## Manual de Instrução

# DEPURADOR

# Grupo New Order

## Parabéns

Por adquirir um produto do Grupo New Order, você acaba de fazer uma excelente escolha! Este produto foi desenvolvido sob altos padrões de qualidade, exigência, confiabilidade e sofisticação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional. Nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor. Estamos a disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir seus comentários e sugestões.

	Índice	
	O que acompanha o produto	1
	Características técnicas	1
	Identificando seu produto	2
	Cuidados e alertas de segurança	3
	Dicas de Instalação	3
	Sistemas de funcionamento	3
	Instruções de instalação	4
	Utilizando seu produto	6
	Limpeza e manutenção	6
	Dicas importantes	6
	Termo de garantia	7

## O que acompanha seu produto


Kit de fixação (com parafusos e buchas);

Manual de instruções;

## Características Técnicas


Modelo	Depurador Compact New Embutir		
Frequência	60 Hz		
Tensão / Corrente	127V/1,12A ou 220V/0,65A		
Potência do motor	140 W		
Potência Lâmpada	2W (2x1W)		
Potência Total	142W		
Nº de Velocidade	3		
Capacidade de Sucção Depurador	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h
Capacidade de Sucção Exaustor	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h
Dimensão: (Largura X Profundidade)	60X33,5 cm	75X33,5 cm	90X33,5 cm
Peso produto	6,5 kg	7,0 kg	7,5 kg

## Identificando seu produto



- 1 - Caixa do motor
- 2 - Painel de função
- 3 - Base depurador
- 4 - Lâmpada LED
- 5 - Filtro de carvão ativado
- 6 - Filtro de alumínio - Lavável

## DEPURADOR COMPACT NEW



Nota: Dimensão em centímetros (cm)



### Dicas:

- Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu produto, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.
- Para maior segurança do usuário é importante a leitura completa deste manual de instruções.
- Não ligar o depurador na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

## Cuidados e alertas de segurança

### ATENÇÃO:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
- O depurador e o filtro de alumínio devem ser limpos regularmente de forma a ser mantido o bom funcionamento.
- Efetue a troca do filtro de carvão ativado regularmente. O recomendável, é de três a seis meses, de acordo com o seu hábito de uso.
- Para realizar a manutenção ou limpeza do produto, desligue o disjuntor.
- Há riscos de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.
- Caso haja qualquer problema na operação do aparelho, entre em contato com a assistência técnica. Verifique as assistências da sua região para realizar o procedimento.
- Você pode acessá-las no nosso site, ou consultá-las ligando para nosso serviço de atendimento ao consumidor.
- Recomenda-se que as crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Antes de ligar o depurador, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, neste caso acionar o vendedor ou SAC;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo. Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto; Não operar o produto perto ou abaixo de cortinas e materiais inflamáveis.
- Não deixar recipientes desassistidos e ficar atento durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente e produzir chamas que podem danificar o depurador;
- Não flambear sob o depurador, pois pode danificar o produto;
- Não compartilhar o duto exaustor do depurador com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento;
- ATENÇÃO: as partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com os aparelhos de cozinha;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar o depurador novamente, para voltar ao funcionamento normal;
- O ambiente deve ter uma ventilação adequada quando o depurador estiver sendo usada ao mesmo tempo em que um aparelho que queima gás ou outros combustíveis;
- Devem ser atendidas as regulamentações a respeito da descarga de ar;
- O ar não deve ser descarregado em um duto que é usado para exaustão de fumaça de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;

## Dicas de Instalação

### PRIMEIROS PASSOS

- Antes de começar a instalação do produto, verificar:
  - Teste seu produto ligando a um ponto de energia, seguindo a instrução de instalação elétrica deste manual na pág. 4;
  - A forma de trabalho no modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado e com tubo sanfonado vendido separadamente).
  - Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado a abertura no teto ou parede, para a passagem do tubo sanfonado para o ambiente externo;
  - Se o local onde será instalado o produto suporta o peso mínimo recomendado (vide características técnicas);
  - Se a superfície do local de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
  - Se a base do depurador ficará a uma distância mínima do fogão/cooktop de 65cm e máxima de 75cm, independente do modo de utilização;
  - Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
  - Fixação somente no móvel.
  - Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se a rede está aterrada;
  - Se o produto adquirido possui a dimensão correta para a área onde será instalado.
- Remover parte da película de proteção durante a instalação em locais onde possui furação para os parafusos e encaixes das extremidades para evitar posterior dificuldade da remoção da película. Finalizado a instalação, remover a película por completo.
- Remover os resíduos de cola com tira cola. Certificando-se que os resíduos foram retirados antes da utilização do produto.
- Quando completar a instalação, esteja certo de que o aparelho esteja nivelado para evitar acúmulo de gordura em uma das extremidades.



### IMPORTANTE:

Para que a vazão seja eficiente, o tubo sanfonado não deverá ultrapassar a distância de 3m até a área externa.

## Sistemas de funcionamento

Seu aparelho pode funcionar de dois modos distintos:


**DEPURADOR** - O sistema de depuração filtra os vapores do cozimento devolvendo ao ambiente da cozinha. O filtro de alumínio lavável retém a gordura e o filtro de carvão ativado elimina os odores. Caso opte pelo sistema de depuração não há necessidade de criar uma saída externa, basta instalar normalmente sua aparelho.



**EXAUSTOR** - O sistema de exaustão suga os vapores do cozimento filtrando e lançando para o ambiente externo através de um tubo sanfonado instalado, ligando o aparelho a área externa.

Neste caso, para aumentar o desempenho do produto, não é necessário utilizar o filtro de carvão ativado.

Nota: (1) Diâmetro do tubo é de 12,7 cm. (2) O comprimento máximo do tubo sanfonado é de 3 (três) metros. (3) O tubo sanfonado para exaustão não acompanha o produto, pode ser adquirido nas lojas especializadas do ramo ou diretamente no site: [www.fogatti.com.br](http://www.fogatti.com.br) ou via **QRcode** no fim do manual.




## Instruções de Instalação

### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O depurador possui um cabo de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue do cabo de alimentação de seu produto deve ser mantido. Este produto prevê aterramento. Por segurança, a rede elétrica da residência deverá contemplar sistema de aterramento e, caso não possua, deverá ser previamente providenciado, por meio de profissional capacitado.

**Atenção:** O depurador não é bivolt, portanto verifique a identificação da voltagem na embalagem e/ou produto. Não nos responsabilizamos por instalações que não estejam de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos caso seu produto seja instalado em tomada sem aterramento. Para um bom acabamento, sugerimos que seja colocada uma tomada na parte interna do móvel, ficando assim escondido o cabo de alimentação.



### ADVERTÊNCIA!




Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Tomada recomendada: Tomada: 127V = 10A e 220V = 10A ;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do depurador (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um electricista quanto à secção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;

## Fixação do depurador compact


Marcar linha de centro de referência (1) e linha do limite máximo e mínimo e nivelar com nível (2).




Para a fixação do depurador, retire os filtros de alumínio e marque no móvel, com o auxílio do depurador, o local para a furação. Utilizando o kit de fixação (parafusos e arruelas), fixe o depurador no móvel. Os parafusos são auto atarraxantes e podem ser fixados com ajuda de uma parafusadeira ou chave Philips.

## Instruções de Instalação

Nota: Dimensão em centímetros (cm)



NOTA: Atentar -se ao posicionamento do depurador, pois deve ser feito um recorte no móvel de 23,5 cm x 22,5 cm para o encaixe da caixa do motor.



O teclado de comando do depurador também possui uma película de proteção que pode ser removida ao finalizar a instalação.

KIT DE FIXAÇÃO

Rosqueie os parafusos do kit de fixação e fixe o depurador. Verifique se o parafuso está bem apertado.